



# ibaPDA-Interface-Raw-Ethernet

Datenschnittstelle für ibaPDA

Handbuch Ausgabe 3.0

> Messsysteme für Industrie und Energie www.iba-ag.com

#### Hersteller

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

#### Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2023, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision	Autor	Version SW
3.0	11-2023	Neue Version ibaPDA v8	RM	8.5.0

Windows<sup>®</sup> ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

### Inhalt

1	Zu diese	r Dokumentation4
	1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse4
	1.2	Schreibweisen4
	1.3	Verwendete Symbole5
2	Systemv	oraussetzungen6
3	Einleitur	ng7
4	Konfigur	ation und Projektierung ibaPDA8
	4.1	Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle8
	4.2	Modul hinzufügen9
	4.3	Allgemeine Moduleinstellungen10
	4.4	Signalkonfiguration11
5	Diagnos	e13
	5.1	Lizenz
	5.2	Sichtbarkeit der Schnittstelle
	5.3	Protokolldateien
	5.4	Verbindungsdiagnose mittels PING15
6	IEEE 802	.3
7	Multicas	t Frames18
8	Support	und Kontakt19

# 1 Zu dieser Dokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Funktion und Anwendung der Software-Schnittstelle

ibaPDA-Interface-Raw-Ethernet.

Diese Dokumentation ist eine Ergänzung zum *ibaPDA*-Handbuch. Informationen über alle weiteren Eigenschaften und Funktionen von *ibaPDA* finden Sie im *ibaPDA*-Handbuch bzw. in der Online-Hilfe.

# **1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse**

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen der unterstützten Fabrikate befasst sind. Für den Umgang mit *ibaPDA-Interface-Raw-Ethernet* sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Grundkenntnisse *ibaPDA*
- Kenntnis von Projektierung und Betrieb des betreffenden Messgeräts/-systems

### 1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü Funktionsplan
Aufruf von Menübefehlen	Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x
	Beispiel:
	Wählen Sie Menü Funktionsplan – Hinzufügen – Neu-
	er Funktionsblock
Tastaturtasten	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt>; <f1></f1></alt>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<tastenname> + <tastenname></tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt> + <strg></strg></alt>
Grafische Tasten (Buttons)	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <ok>; <abbrechen></abbrechen></ok>
Dateinamen, Pfade	Dateiname, Pfad
	Beispiel: Test.docx





## 1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

#### Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

#### Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

#### Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

#### Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

#### Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

#### **Andere Dokumentation**



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.



# 2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Verwendung der Datenschnittstelle Raw Ethernet erforderlich:

- *ibaPDA* v8.0.0 oder höher
- Lizenz für *ibaPDA-Interface-Raw-Ethernet*
- Netzwerkanschluss 10/100 Mbit

In der *ibaPDA*-Dokumentation finden Sie weitere Anforderungen an die Computer-Hardware und die unterstützten Betriebssysteme.

#### Hinweis



Es wird empfohlen, die TCP/IP-Kommunikation auf einem separaten Netzwerksegment durchzuführen, um eine gegenseitige Beeinflussung durch sonstige Netzwerkkomponenten auszuschließen.

#### Lizenzinformationen

Bestell-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung
31.001030	ibaPDA-Interface-RAW-Ethernet	Liest Daten an bis zu 4 Verbindungen.
		Die Verbindungen können auf mehrere Netzwerkkarten (NICs) verteilt werden.



# 3 Einleitung

Die Raw Ethernet Kommunikation setzt IEEE 802.3 Multicast Frames ein. Für die Datenerfassung werden bis zu 4 Verbindungen unterstützt. Jede Verbindung kann auf einer anderen NIC (Network Interface Card) definiert werden. Die Daten, die gesendet werden, müssen an jeder Verbindung ein festgelegtes Layout aufweisen.

Wenn 2 Verbindungen auf derselben NIC definiert werden, müssen sich die Multicast-Adressen unterscheiden.

Pro Schnittstelle werden bis zu 1024 Module unterstützt.

Die Raw Ethernet Schnittstelle wird in der Baumstruktur des I/O-Managers angezeigt, sofern ein Lizenzcontainer (Dongle oder Soft-Lizenz) mit entsprechender Lizenz vorhanden ist.



# 4 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

Nachfolgend ist die Projektierung in *ibaPDA* beschrieben. Wenn alle Systemvoraussetzungen erfüllt sind, bietet *ibaPDA* im Schnittstellenbaum des I/O-Managers die Schnittstelle *Raw Ethernet* an.

### 4.1 Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle

Die Schnittstelle bietet eine Verbindungsübersicht mit Informationen zu Adapter- und Gerätenamen, Adapterstatus und der Anzahl der empfangenen Pakete.

→ iba I/O-Manager							×
10 D C C C 9 9 . T I h h k H							
Eingänge Ausgänge Analytik Gruppen Allgemein 4 b	Ra	w Ethernet					
Verbindung 0		Adaptername	Gerätename	Adapterstatus	Packete empfangen		
Verbindung 2	0	?	?	?		7	
Kicken, um Modul anzufügen	1	7	?	?		?	
I Nicht abgebildet	2	?	?	?		?	
	3	7	?	?		?	

Für jede Verbindung gibt es folgende Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten:

#### Konfiguration

➡ iba I/O-Manager	
*> 础 등 등 등 ↔ ↔ ↔ ↔ ↔	
Eingänge Ausgänge Analytik Gruppen Allgemein 4 b	Raw Ethernet Verbindung 0
Verbindung 0	Website     Konfiguration     Diagnose     Speicheransicht       Aktiv     Aktiv
Klicken, um Modul anzufügen     Wicht abgebildet	Netzwerkschnittstelle:         Ethemet 2 (Intel(R) Ethemet Connection 1217-LM)           Multicast-Adresse:         01:01:01:01:01   Erstes Byte der Multicast-Adresse muss ungerade sein!

Wählen Sie unter *Netzwerkschnittstelle* für jede Verbindung die Netzwerkkarte (NIC) aus, die für die Raw Ethernet-Kommunikation genutzt werden soll. Unter *Multicast-Adresse* können Sie verschiedene Multicast-Adressen für mehrere Verbindungen eingeben, wenn diese dieselbe Netzwerkkarte (NIC) benutzen.

Diagnose + iba I/O-Manad \*3 🗗 📴 🔁 🕀 🗣 🗹 🖉 🗎 🔁 🗗 🕐 
 Ausgänge
 Analytik
 Gruppe

 Park
 Methemet
 Park
 Methemet

 Park
 Verbindung 0
 Park
 Park

 Park
 Verbindung 1
 Park
 Park

 Park
 Verbindung 2
 Park
 Verbindung 2

 Park
 Verbindung 3
 Park
 Park

 Park
 Verbindung 3
 Park
 Park</ Eingänge Ausgänge Analytik Gruppen Allgemein 4 b Raw Ethernet Verbindung 0 😰 Konfiguration 🙇 Diagnose 🤝 Speicheransicht Netzwerkkarte Netzwerkschnittstelle NDIS-Name: Device \{A5887A7A-D8E3-44CA-ADC8-AC39F836A5BA Status Inaktiv Zähler Frames empfangen Sequenzfehle Zähler zurücksetzen

Hier finden Sie unter *Netzwerkkarte* Informationen zur Netzwerkschnittstelle, den NDIS-Namen und Status. Unter *Zähler* können Sie die Anzahl der empfangenen Frames und Sequenzfehler einsehen oder die Zähler zurücksetzen.

#### Speicheransicht

Für jeden Link gibt es zusätzlich eine Hex-Ansicht des Speicherinhalts.



➡ iba I/O-Manager							
Engänge Ausgänge Analytik Gruppen Allgemein 4 ▷ □ State Raw Ethernet □ State Raw Ethernet	Raw Ethernet Verbindung 0	ıt					
	Bit : 0 Byte : 0 Word : 0	0000000	000000	00 00000	0000 00000000 Signed Byte Signed Word	: 0 0 : 0	0 0
<ul> <li>Klicken, um Modul anzufügen</li> <li>Nicht abgebildet</li> </ul>	DWord : 0 Float : 0				Signed DWor Offset	d : 0 : 0x00000	000
	Byte orde	r : 1	intie-En	dian.	Big-Endian		
	99995088	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	0000010	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	******
	00000030	00 00	00 00 00	00 00 00		00 00 00 00	
	0000040	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000050	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	60000060	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	80098070	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	100000000000000000000000000000000000000
	00000680	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000390	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	0000000	00 00	00 00 00	00 00 00		00 00 00 00	
	0000000	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000000	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000020	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000070	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000100	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000110	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000120	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
	00000130	00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	~

# 4.2 Modul hinzufügen

Das Modul *Raw Ethernet* ist ein generisches Ethernet-Modul, das vom Benutzer frei konfiguriert werden kann.

Wählen Sie in der Baumstruktur die Verbindung der *Raw Ethernet*-Schnittstelle, die Sie nutzen möchten und fügen Sie ein *Raw Ethernet*-Modul hinzu.





# 4.3 Allgemeine Moduleinstellungen

Um ein Modul zu konfigurieren, markieren Sie es in der Baumstruktur.

Alle Module haben die folgenden Einstellmöglichkeiten.



#### Grundeinstellungen

#### Modultyp (nur Anzeige)

Zeigt den Typ des aktuellen Moduls an.

#### Verriegelt

Sie können ein Modul verriegeln, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Einstellungen zu verhindern.

#### Aktiviert

Aktivieren Sie das Modul, um Signale aufzuzeichnen.

#### Name

Hier können Sie einen Namen für das Modul eintragen.

#### Modul Nr.

Diese interne Referenznummer des Moduls bestimmt die Reihenfolge der Module im Signalbaum von *ibaPDA*-Client und *ibaAnalyzer*.

#### Zeitbasis

Alle Signale dieses Moduls werden mit dieser Zeitbasis erfasst.

#### Modulname als Präfix verwenden

Diese Option stellt den Modulnamen den Signalnamen voran.

#### Erweitert

#### Analogsignale swappen

Stellen Sie den Swap-Modus gemäß der Signalquelle ein. Sie haben 4 Optionen zur Verfügung:



Modus	16 Bit	32 Bit
Kein Swap	AB	ABCD
Abhängig vom Datentyp	ВА	DCBA
Swap 16 Bit	АВ	CDAB
Swap 8 Bit	ВА	BADC

Tab. 1: Swap-Modi

Welcher Swap-Modus der richtige ist, hängt von dem Swap-Modus der Signalquelle ab.

#### Measurex floats

Ist diese Option gewählt (TRUE), werden Fließkommazahlen als Measurex Floats und nicht als IEEE 754 Floats berücksichtigt.

#### Modulstruktur

#### Anzahl der Analogsignale/Digitalsignale

Stellen Sie die Anzahl der konfigurierbaren Analogsignale bzw. Digitalsignale in den Signaltabellen ein. Der Standardwert ist jeweils 32. Der Maximalwert beträgt 1000. Die Signaltabellen werden entsprechend angepasst.

### 4.4 Signalkonfiguration

In den Registern *Analog* bzw. *Digital* konfigurieren Sie die zu messenden Signale. Die Länge der Signaltabellen, d. h. die Anzahl der Signale pro Tabelle, stellen Sie im Register *Allgemein* unter *Modul Struktur* ein.

#### Register Analog und Digital

Allgemein 🔨 Analog 👖 Digital							
Name	Einheit	Gain	Offset	Adresse	Datentyp	Aktiv	Istwert
0		1	0	0x10	FLOAT	<b>V</b>	0
1		1	0	0x14	FLOAT	~	0
2		1	0	0x18	FLOAT		0
3		1	0	0x1C	FLOAT		0
4		1	0	0x20	FLOAT		0
5		1	0	0x24	FLOAT	Image: A start of the start	0
6		1	0	0x28	FLOAT		0
7		1	0	0x2C	FLOAT		0
8		1	0	0x30	FLOAT		0

Sie können die analogen und digitalen Signale mit Namen, Einheit, Skalierungsfaktor und Adresse versehen, sowie aktiv bzw. inaktiv setzen.

Für digitale Signale besteht die Möglichkeit, 32 einzelne Bits über DINT oder DWORD zu beziehen.

#### Andere Dokumentation



Eine Beschreibung der Spalten finden Sie im *ibaPDA*-Handbuch.

#### Adresse

In dieser Spalte können Sie den Offset des ersten Bytes eines Wertes (für Analogsignale) und den Offset des ersten Bytes der Werte tragenden Binärsignale (für Digitalsignale) innerhalb des Rohdatenstroms definieren. Der Offset kann als Hexadezimal- oder Dezimalwert eingetragen werden. Sie können die gewünschte Variante im Kontextmenü einstellen. Wenn Sie einige Default-Werte abfragen möchten, klicken Sie einfach auf die Spaltenüberschrift. Die Offset-Werte werden automatisch ausgefüllt, beginnend mit dem Wert in der ersten Reihe bzw. dem Feld, in dem sich der Cursor aktuell befindet. Entsprechend der gewählten Datentypen wird der Vorgang dann in Adress-Schritten weitergeführt.

#### Datentyp (nur Analogsignale)

In den Feldern dieser Spalte können Sie den Datentyp für jedes Signal festlegen. Klicken Sie einfach in das gewünschte Feld und wählen Sie den Datentyp in der Drop-Down-Liste aus. Der Adressbereich hängt von dem Datentyp ab. Dies bedeutet, dass nach einer Änderung der Datentypen eine Anpassung der Adresseinträge notwendig ist.

Datentyp	Beschreibung	Wertebereich
ВУТЕ	8 Bit ohne positives oder ne- gatives Vorzeichen	0 255
INT	16 Bit mit positivem oder ne- gativem Vorzeichen	-32768 32767
WORD	16 Bit ohne positivem oder negativem Vorzeichen	0 65535
DINT	32 Bit mit positivem oder ne- gativem Vorzeichen	-2147483648 2147483647
DWORD	32 Bit ohne positives oder ne- gatives Vorzeichen	0 4294967295
FLOAT	IEEE754; einfache Genauig- keit; 32 Bit Fließkomma	1,175·10 <sup>-38</sup> 3,403·10 <sup>38</sup>

Tab. 2: Verfügbare Datentypen

#### Bit-Nr. (nur Digitalsignale)

Die Zahlen zwischen 0...31 definieren die Position des digitalen Signals in einem 32-Bit Block innerhalb des Datenstroms mit Bezug zu dem Adresseintrag (Offset). Setzen Sie die Bit-Nummern von 1...31 immer um eins hoch; setzen Sie danach die Adresse um 4 hoch.



# 5 Diagnose

### 5.1 Lizenz

Falls die gewünschte Schnittstelle nicht im Signalbaum angezeigt wird, können Sie entweder in *ibaPDA* im I/O-Manager unter *Allgemein – Einstellungen* oder in der *ibaPDA* Dienststatus-Applikation überprüfen, ob Ihre Lizenz für diese Schnittstelle ordnungsgemäß erkannt wird. Die Anzahl der lizenzierten Verbindungen ist in Klammern angegeben.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Lizenz für die Schnittstelle Codesys-Xplorer.

Lizenzinformationen		Lizenzen:	
Lizenzcontainer:	3	Ball of Case Non-RelCa. (1938)	^
Kundenname:	Autom Testingia	Auffin Data Box MacRi (104)	
Nutzungsdauer:	Unbegrenzt		
Containertyp:	WIBU CmStick v4.40	ibaPDA-Interface-Codesys-Xplorer (16)	
Container-Host:	B-20-107930	Aur Chimatan TanCill Agent (15)	
Erforderl. EUP-Datum:	01.02.2023	Ball'Chimadean (BC) Spran (N) Ball'Chimadean (Spran Spran (N)	
EUP-Datum:	31.12.2025	Automatics Weight Approx 76	~

### 5.2 Sichtbarkeit der Schnittstelle

Ist die Schnittstelle trotz gültiger Lizenz nicht zu sehen, ist sie möglicherweise verborgen.

Überprüfen Sie die Einstellung im Register Allgemein im Knoten Schnittstellen.

#### Sichtbarkeit

Die Tabelle *Sichtbarkeit* listet alle Schnittstellen auf, die entweder durch Lizenzen oder installierte Karten verfügbar sind. Diese Schnittstellen sind auch im Schnittstellenbaum zu sehen.

Mithilfe der Häkchen in der Spalte *Sichtbar* können Sie nicht benötigte Schnittstellen im Schnittstellenbaum verbergen oder anzeigen.

Schnittstellen mit konfigurierten Modulen sind grün hinterlegt und können nicht verborgen werden.

Ausgewählte Schnittstellen sind sichtbar, die anderen Schnittstellen sind verborgen:

iba

計 iba I/O-Manager	Ĩa   €	<b>→</b>				- 0	×		- iba I/O-Manager • 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Image: Provide the second	▶ Schnitt Physischer Katenni ✓ Physischer ✓ Katenni ✓ Physischer ✓ Katenni ✓ Physischer ✓ Schnitt ✓ Value ✓ Value ✓ ✓ Value ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	→ hnittstelle sischer Ot Sartennummen d Physischen Ot z Gerät Leer Leer Leer Leer Leer Leer	ellen rem den physischen Otten zuordnen Ott zum Schnittstellernamen hinzufügen Aktuelle ID Neue ID		Sichtbarkeit Leere Adressknoten verbergen Name Sichtbar IbaF08-40-0 IbaNet-E EGD E-mail EtherNet/IP			-	Imaginge       4         Imaginge       4
		V Leer			GCOM Generic UDP HPC Request baCapture baCapture-HMI baInCycle baInSpectra baLogic TCP IEC 61850 Client				

## 5.3 Protokolldateien

Wenn Verbindungen zu Zielsystemen bzw. Clients hergestellt wurden, dann werden alle verbindungsspezifischen Aktionen in einer Textdatei protokolliert. Diese (aktuelle) Datei können Sie z. B. nach Hinweisen auf mögliche Verbindungsprobleme durchsuchen.

Die Protokolldatei können Sie über den Button <Protokolldatei öffnen> öffnen. Der Button befindet sich im I/O-Manager:

- bei vielen Schnittstellen in der jeweiligen Schnittstellenübersicht
- bei integrierten Servern (z. B. OPC UA-Server) im Register Diagnose.

Im Dateisystem auf der Festplatte finden Sie die Protokolldateien von *ibaPDA*-Server (...\ProgramData\iba\ibaPDA\Log). Die Dateinamen der Protokolldateien werden aus der Bezeichnung bzw. Abkürzung der Schnittstellenart gebildet.

Dateien mit Namen Schnittstelle.txt sind stets die aktuellen Protokolldateien. Dateien mit Namen Schnittstelle\_yyyy\_mm\_dd\_hh\_mm\_ss.txt sind archivierte Protokolldateien.

Beispiele:

- ethernetipLog.txt (Protokoll von EtherNet/IP-Verbindungen)
- AbEthLog.txt (Protokoll von Allen-Bradley-Ethernet-Verbindungen)
- OpcUAServerLog.txt (Protokoll von OPC UA-Server-Verbindungen)



## 5.4 Verbindungsdiagnose mittels PING

Ping ist ein System-Befehl, mit dem Sie überprüfen können, ob ein bestimmter Kommunikationspartner in einem IP-Netzwerk erreichbar ist.

1. Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.



- 2. Geben Sie den Befehl "ping" gefolgt von der IP-Adresse des Kommunikationspartners ein und drücken Sie <ENTER>.
- $\rightarrow$  Bei bestehender Verbindung erhalten Sie mehrere Antworten.



 $\rightarrow$  Bei nicht bestehender Verbindung erhalten Sie Fehlermeldungen.

```
П
                                                                        \times
 🔤 Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.10
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.10 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.10: Zielhost nicht erreichbar.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.1.10:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 1, Verloren = 3
    (75% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Mittelwert = Oms
C:\Windows\system32>_
```

# 6 IEEE 802.3

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über den IEEE 802.3 Ethernet Frame. Anhand des OSI-Schichtenmodells ist zu sehen, dass IEEE 802.3 Frames auf der Sicherungs-Schicht (Data Link) liegen (Schicht 29).

	LAYER	USER APPLICATION				DATA FORMAT	ENABLING TECHNOLOGY	
7	APPLICATION	Provides common se applications. → X.400 E-MAIL inte specification → X.500 E-MAIL dire synchronization s → Strictly speaking, include user appl	ervices to user eroperability ectory specification does not ications	mmunications network				
6	PRESENTATION	Provides presentation services for network communications. → Encryption → Code translation (ASCII to EBCDIC) → Text compression Not to be confused with → Graphical User Interfaces(GUIs)		endant of underlying cor	-node sessions			RE
5	SESSION	Establishes, maintains, terminates node-to-node interactive sessions.			. Node-to-	sessions Interactive, real- time dialogue between 2 user nodes	Distributed applications, middleware, or network operating systems.	SOFTWA
4	TRANSPORT	Assures reliability of end-to-end network connections.			etwork connection	Messages Asembles packets into messages.	Network Operating Systems	
3	NETWORK	Establishes, maintains, and terminates end-to-end network connections.			End-to-end user n	packets Embedded within frames.	Network Operating Systems.	
HARDWARE/SOFTWARE INTERFACE							NIC DRIVERS	
2	DATA LINK	Logical Link control sub-layer. Media access control sub-layer.	Specified by 802.X protocols. Assures reliability of point-to- point data	unications	oint data link	frames Recognizable as data.	Network Interface Cards.	DWARE
1	PHYSICAL	Establishes, maintains, and terminates point-to-point data links.		Comm	Point-to-p	bits Unrecognizable as data	Media	HAR

In der folgenden Abbildung wird das Layout des IEEE 802.3 Frame dargestellt:

#### IEEE 802.3 Frame Layout

	/	/	/	/	/	
Preamble	Start Frame	Destination	Source	Length	Logical Link Control	Frame Check
	Delimiter	Address	Address		IEEE 802.2 Data	Sequence
7 Octets	1 Octet	6 Octets	6 Octets	2 Octets	46 to 1500 bytes	4 Octets

The overall frame length varies from 64 to 1518 Octets

NOTE: 1 Octet = 8 bits

Die Daten, die über *ibaPDA* eingehen, schließen die Zieladresse, die Quelladresse, die Länge und die IEEE 802.2-Daten ein. Das Feld "Länge" wird in *ibaPDA* vernachlässigt. Die ersten zwei Byte der IEEE 802.2-Daten müssen ein 16-Bit Sequenzzähler sein.



# 7 Multicast Frames

Multicast Ethernet Frames unterscheiden sich von gerichteten Paketen dadurch, dass das Individual/Group (I/G) Bit der Zieladresse auf 1 (Group) gesetzt ist.

Multicast funktioniert wie Broadcast, es müssen allerdings spezielle Multicast-Adressen eingerichtet werden, um es zu empfangen. Bei Multicast Ethernet-Adressen ist Bit 0 in Byte 0 gesetzt (d.h. ungerade). Die Windows Netzwerk-Software nutzt beispielsweise die Multicast-Adresse 03:00:00:00:00:01, um "Find name" Pakete zu senden und zu empfangen; andernfalls würde das Network Browsing nicht funktionieren.

Wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich, wird zuerst das Byte 0 über das Netzwerk übertragen:

#### Original Data Stream of 6 bytes

**6 BYTES** 

#### IEEE 802.3 Transmission



Note that in the IEEE 802.3 transmission the least significant bit (BIT 0) is transmitted last.

Multicasting bezieht sich auf ein Netzwerk, in dem ein Computer eine einzige Kopie der Daten über das Netzwerk sendet und viele Computer diese Daten empfangen.

Beim Streaming der Frames über das Netzwerk, besteht der Vorteil im Vergleich zu Unicast darin, dass nur eine einzige Kopie der Daten über das Netzwerk gesendet wird. Dadurch wird die Netzwerk-Bandbreite ohne Verluste beibehalten. In großen Unternehmen können die Einsparungen an Bandbreite erheblich sein. Der Nachteil besteht darin, dass der Ablauf verbindungslos stattfindet, d. h. die Clients haben keinerlei Kontrolle über die Datenströme, die sie empfangen. Datenströme können also nicht angehalten werden und das Vor - oder Zurückspringen innerhalb eines Datenstroms ist nicht möglich.

# 8 Support und Kontakt

#### Support

Tel.: +49 911 97282-14

E-Mail: support@iba-ag.com

#### Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Nummer des Lizenzcontainers an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

#### Kontakt

#### Hausanschrift

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0 E-Mail: iba@iba-ag.com

#### Postanschrift

iba AG Postfach 1828 90708 Fürth

#### Warenanlieferung, Retouren

iba AG Gebhardtstraße 10 90762 Fürth

#### **Regional und weltweit**

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite:

www.iba-ag.com

